

**Gul'ové
čerpadlo
Číslo
výrobku: 86**



Tipy pre milovníkov:

1. **Pozorne si prečítajte návod na použitie a dodržiavajte montážne, prevádzkové alebo bezpečnostné pokyny uvedené v dokumentoch, ktoré používate.**
 2. Niektoré diagramy alebo nákresy nemusia **vyzerat' presne ako termokamery.**
- Pred začatím montáže si prečítajte a napíšte text.

Pozor:

1. Skontrolujte, **či je obsah škatule kompletný.**
2. Teplomery vždy **zostavujte** s dospelou osobou.
3. Pred **každým** použitím čerpadlo skontrolujte.
4. **Ak je termočlánok odštiepený, nepoužívajte ho, kým sa závada neodstráni.**

VESZÉLY



Zostaviť sa dajú len oči dospelých



Táto termoska obsahuje malé časti. nie je určená pre deti do 3 rokov iv

Vhodné pre


Cestovný sprievodca Serelisi:

Micro USB používajte len s adaptérom DC 5 V. Nemožno ho použiť na nabíjanie batérie.

Špecifikácia:

1. **Hmotnosť: 210 g (bez batérií)**
2. **Napájanie: (1) 4 batérie AA 6V (2) DC 5V 1A**

3. Maximálny tlak: 12,5 PSI
4. Nafúknutie/vyfúknutie: podľa označenia na pumpe.
5. Používanie obruče: basketbal, volejbal, futbal, lopta na jogu, plávaci kruh atď.





6. Vloženie batérie:

- (1) Čerpadlo funguje na 4 batérie AA.
- (2) Ak chcete vložiť batérie, vyberte priehradku na batérie.
- (3) Po vložení batérií nasadíte kryt.

7. Namontujte svetelnú trysku na Le/ nafúknite risznil, ako je znázornené na obrázku.


8. Vložte trysku zapalovača do termosky, ktorá sa má nafúknúť alebo vyfúknúť.
Stlačte vypínač na nafúknutie alebo vyfúknutie.





Prvky sú vzájomne zameniteľné:

1. **Odstráňte kryt batérie.**



2. Pevne zatiahnite za páskovú súpravu vigít, vyberte aj batérie. Vložte nové batérie a potom nasadte kryt batérií.

